



Průvodce rychlou instalací

HD IP kamera se systémem P2P



Model: R2/R4

V1.0

Obsah balení



IP kamera



Wi-Fi anténa



Síťový adaptér



Průvodce rychlou instalací



Záruční list





Montážní konzola

Bezpečnostní upozornění

- Pro ochranu vašeho soukromí vyžadují kamery Foscam a systémy NVR správné bezpečnostní postupy. Měli byste pravidelně měnit heslo kamery nebo systému NVR. Toto heslo musí obsahovat kombinaci 8-10 čísel, písmen a symbolů.
- Kameru nebo systém NVR byste měli pravidelně aktualizovat. Zkontrolujte, zda má kamera nebo systém NVR nainstalovaný nejnovější firmware pro konkrétní model. Tím zajistíte lepší funkci.


1 Představení kamery

Fyzický popis




Instalace hardwaru

Pomocí dodávaného držáku nainstalujte kameru na strop nebo na stěnu.



Připojení hardwaru



- Nainstalujte bezdrátovou anténu a umístěte ji do vzpřímené polohy.
- Připojte napájecí adaptér ke kameře.
- Zapněte bezdrátový směrovač (router).

Než začnete, přesvědčte se prosím na zda:

- Smartphone je umístěn v blízkosti kamery.
- Pro připojení kamery nepoužívejte ethernetový kabel, pokud chcete použít bezdrátové připojení. Hlas v kameře oznámí následující zprávu: „Systém je připraven pro konfiguraci WiFi“.
- Zda je smartphone připojen k bezdrátovému směrovači(WIFI router).

Indikátor stavu sítě

Kontrolka stavu Wi-Fi	Popis
Neaktivní	Bez Wi-Fi připojení
Konstantí blikání	Připojení do sítě
Bliká, frekvence 0,2 sekundy	Aktivace systému EZLink (výchozí nastavení)
Bliká, frekvence 0,4 sekundy	WPS se připojuje
Pomalé blikání jednou za sekundu	Wi-Fi připojeno

Upozornění:

Kamera obsahuje video výstup 1080P. Zkontrolujte hladký průběh videa na smartphonu. Na základě doporučení by měl mít smartphone následující konfiguraci:

- IOS: systémová verze 8.1 a vyšší.
- Android: systémová verze 4.1 a vyšší; smartphone obsahuje funkci Graphics Processing Unit (GPU).

2 Přidejte IP kameru

Za pomoci smartphonu můžete přidat Foscam IP kameru.

1. Stáhněte si příslušnou aplikaci

Pokud máte na svém telefonu aplikaci QR Code App, naskenujte příslušný kód.



Foscam

Pozor:
Pokud nemáte v telefonu aplikaci pro skenování QR kódu, můžete jednoduše přejít na App Store nebo Google Play Store a hledat termín "Foscam". Najděte aplikaci, která má stejnou ikonu, jako je výše uvedená ikona, a načtete ji do svého zařízení. Musíte načíst aplikaci, kterou vytvořila naše společnost ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Přidejte IP kameru

Spusťte aplikaci a zaregistrujte si účet Foscam. Po přihlášení můžete poklepat na tlačítko "+" na aplikaci a kameru přidat podle pokynů průvodce nastavením.

Pokud je připojení Wi-Fi je úspěšné, přehraje kamera příslušný hlasový pokyn.

Pozor:

Pouze s aplikací "Foscam APP" můžete využívat jedinečné funkce EZLINK, online aktualizace, message push a další.

Jiné, neoriginální aplikace třetích stran tyto funkce nepodporují.

3 Přístup k IP kameře


■ Webový portál P2P

Po úspěšném připojení kamery pomocí aplikace bude tato kamera připojena pomocí sítě Wi-Fi.

Ke své Foscam kameře můžete získat přístup i prostřednictvím našeho webového portálu P2P:

<https://www.myfoscam.com> na svém počítači s Windows za použití Internet Exploreru.

Pokud máte IP kameru zaregistrovanou a přidanou na aplikaci Foscam, nemusíte se registrovat znovu. Stačí se přihlásit a přejít ke kameře přímo přes aplikaci nebo vyhledávač.



■ Přístup k prohlížeči

Kromě přístupu ke kameře přes webový portál P2P můžete přejít ke kameře přímo prostřednictvím lokální sítě a dálkově přes port forwarding.

1. Stáhněte si prosím nástroj pro vyhledávání zařízení „Equipment Search Tool“ na adrese <http://www.foscam.com>.



Pozor:

Ujistěte se, že kamera a počítač jsou ve stejné síti LAN.

2. Otevřete nástroj „Equipment Search Tool“.

Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Poklepejte na seznam kamer a váš výchozí prohlížeč se otevře na přihlašovací stránce.
4. Při prvním přihlášení budete muset stáhnout a nainstalovat systém Add-on.
5. Po přihlášení můžete ovládat kameru přes prohlížeč.

4 ČASTO Kladené otázky

Zapomenuté uživatelské jméno / heslo

Obnova továrního nastavení kamery:

1. Stiskněte a přidržte na zapnuté kameře tlačítko "Reset" přibližně na 10 sekund a poté ho pusťte.
2. Po puštění tlačítka počkejte asi 30 sekund; V kameře se přehraje hlasová zpráva o úspěšném resetu. Poté se systém automaticky restartuje a obnoví se tovární nastavení. Uživatelské jméno a heslo se nastaví na výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (prázdné).

Pozor:

- Po obnově výchozího továrního nastavení musíte znovu nakonfigurovat připojení Wi-Fi. Při opětné konfiguraci připojení Wi-Fi můžete postupovat podle pokynů průvodce nastavením z aplikace.
- Pokud se vaše zařízení nepřipojí k Wi-Fi za pomoci průvodce nastavením, můžete nastavit Wi-Fi ručně po připojení kamery do sítě. Návod pro uživatele najdete na webové stránce Foscam: <http://www.foscam.com>.

5 Technická podpora

Pokud máte s kamerou Foscam IP nějaké problémy, obraťte se na prodejce Foscam, u něhož jste své zařízení zakoupili, nebo můžete poslat e-mail na adresu sídla společnosti Foscam, oddělení technické podpory: tech@foscam.com.

Vaše cenné připomínky a návrhy na zdokonalení produktů Foscam jsou vítány!

FOSCAM®



CE Certificate Website:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com