

FOSCAM®

Guide d'installation rapide


Caméra IP motorisée intérieure sans fil



Modèle: R2/R4

V1.0

Package Contents




Avertissement de sécurité

- Afin de protéger votre vie privée, il est nécessaire de suivre correctement les pratiques de sécurité lors de l'utilisation des EVR et des caméras Foscam. Vous devez régulièrement modifier le mot de passe de votre caméra/EVR Foscam (composé d'une combinaison de 8 à 10 chiffres, pouvant également comporter des lettres ou des symboles).
- Il est nécessaire de régulièrement mettre à jour votre caméra/EVR. Pour garantir une meilleure expérience d'utilisation, assurez-vous que le dernier firmware disponible est installé sur votre caméra/EVR.


1 Présentation du système

■ Description matériel




■ Installation du système

Installez votre caméra au plafond ou sur un mur en utilisant le support de montage fourni.



■ Raccordements



1. Installez l'antenne sans fil puis positionnez-la de manière droite.
2. Mettez en marche votre routeur sans fil.
3. Connectez l'adaptateur de courant à la caméra.

A noter avant de continuer l'installation :

- Assurez-vous que votre smartphone est situé à proximité de la caméra.
- N'utilisez pas un câble Ethernet pour connecter la caméra si vous souhaitez utiliser une connexion sans fil. La caméra émet ensuite une instruction vocale « Prête pour la configuration Wi-Fi ».
- Assurez-vous que votre smartphone est connecté à votre routeur sans fil.

■ Raccordements

Voyant Réseau	Description
Éteint	Non connecté à un réseau Wi-Fi
Flash Constant	Connexion câblée
Clignote toutes les 0,2 secondes	La connexion EZLink est activée (par défaut)
Clignote toutes les 0,4 secondes	La connexion WPS est en cours
Un clignotement lent par seconde	Le système est connecté à un réseau Wi-Fi

Remarque importante:

La caméra dispose d'une sortie vidéo au format 1080p, pour vous permettre de bénéficier de la meilleure qualité vidéo disponible sur votre smartphone. Pour cela, votre smartphone doit disposer de la configuration minimale suivante:

- IOS: version 8.1 ou ultérieure.
- Android: sversion 4.1 et ultérieures, le smartphone doit être équipé d'un processeur graphique distinct (GPU).

2 Ajouter la Caméra IP

Vous pouvez ajouter la Caméra IP Foscam en utilisant un Smartphone.

1. Télécharger l'application

Si votre téléphone est équipé d'une application permettant le scan de codes QR, scannez le code ci-dessous.



Foscam

Veillez noter:

Si vous n'avez pas d'application pour scanner le code QR dans votre téléphone. Vous pouvez simplement aller sur App Store ou Google Play Store et chercher le terme "Foscam". Trouvez l'application qui apparaît avec la même icône comme indiqué ci-dessus et téléchargez-la sur votre appareil. Assurez-vous que vous téléchargez l'application créée par notre ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Ajouter la Caméra IP

Veillez lancer l'application puis s'enregistrer sur le compte « Foscam ».

Une fois connecté, appuyez sur le bouton "+" sur l'application, puis suivez l'assistant d'installation pour ajouter votre caméra. Comme vous pouvez scanner le code QR marqué derrière la caméra.

Une instruction vocale est émise une fois la connexion Wi-Fi établie.

Veillez noter:

C'est seulement avec l'App de "Foscam", que vous pourriez découvrir des nouvelles fonctionnalités, telles que EZLINK, la mise à jour en ligne, les alertes instantanées par messagerie. Les tierces applications, autres que l'App de "Foscam", n'intègrent pas ces fonctionnalités.


3 Accéder à la Caméra IP

■ Portail web P2P

Une fois la caméra ajoutée sur l'application, celle-ci est désormais en attente d'une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez aussi accéder à votre caméra FOSCAM via notre portail P2P : <https://www.myfoscam.com> depuis votre ordinateur (sous Windows) en utilisant le navigateur Internet Explorer.

Si vous avez enregistré et ajouté la Caméra IP sur l'application Foscam, Vous n'aurez qu'à vous connectez et accéder à la caméra directement via l'application ou le navigateur.



■ Accès via le navigateur

Vous pouvez également accéder à votre caméra via le réseau local ou à distance via le lien DDNS en créant la redirection de port depuis l'interface de votre BOX (routeur).

1. Veuillez télécharger « l'Outil de recherche d'appareils » à l'adresse <http://www.foscam.com>.



Veillez noter:

Assurez-vous que la caméra et l'ordinateur sont connectés au même réseau local « LAN ».

2. Ouvrez l'« Outil de recherche d'appareils ».

Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Procédez à un double clic sur la liste des caméras.

Votre navigateur par défaut sera ouvert sur l'interface d'authentification

4. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous aurez besoin de télécharger et installer le plug-in.

5. Une fois connecté, vous pouvez gérer la caméra via le navigateur.

4 FAQ

Nom d'utilisateur/mot de passe oublié

Réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine.

1. Appuyez et maintenez le bouton "Reset" sur la caméra pendant environ 10 secondes tout en gardant la caméra sous tension, et vous relâchez par la suite».

2. Après 30 secondes. La caméra émet une instruction vocale indiquant que la réinitialisation a été effectuée avec succès, l'unité est alors automatiquement réinitialisée et la configuration d'usine est restaurée. Le nom d'utilisateur (admin) et le mot de passe (néant) par défaut seront restaurés.

Veillez noter:

- Après avoir réinitialisé la caméra, vous devez reconfigurer la connexion Wi-Fi. Pour cela, vous pouvez suivre l'Assistant de configuration.
- Si votre appareil n'arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi en utilisant l'Assistant de configuration. Vous pouvez configurer le réseau Wi-Fi manuellement en branchant la caméra via le câble RJ45. Veuillez télécharger le Manuel d'utilisation depuis le site Web de Foscam : <http://www.foscam.com>.

5 Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Caméra IP Foscam, contactez votre revendeur Foscam ou envoyez un e-mail à l'équipe d'assistance technique du siège de Foscam à l'adresse tech@foscam.com.

Nous vous encourageons à bien vouloir nous faire parvenir vos commentaires et suggestions afin d'améliorer les produits Foscam!

FOSCAM[®]



Certification CE:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com