



Guia de instalação rápida

Câmera HD IP com P2P



Modelo: R2/R4

V1.0

Conteúdo da embalagem



Câmera IP



Antena Wi-Fi



Carregador



Guia de instalação rápida



Cartão de garantia





Suporte de Montagem

Aviso de segurança

- As câmeras e NVRs Foscam necessitam de práticas de segurança adequadas para proteger a sua privacidade. Sugerimos que sua senha seja alterada regularmente através da combinação de 8 números, letras ou símbolos.
- Atualize sua câmera ou NVR regularmente. Certifique-se de que sua câmera ou NVR possui o firmware mais recente instalado de acordo com o seu modelo específico, de modo a obter uma melhor experiência


1 Introdução ao equipamento

Descrição do equipamento




Instalação do hardware

Instale a sua câmera no teto ou parede com o suporte de montagem fornecido.



Conexões do aparelho



- Instale a antena WiFi na câmera e a posicione na vertical.
- Ligue o seu roteador WiFi.
- Conecte o cabo da fonte de energia na câmera.

Antes de iniciar a configuração da câmera:

- Certifique-se de que o seu smartphone está próximo da câmera.
- Não utilize o cabo de rede para ligar a câmera caso pretenda realizar a conexão por wireless. A câmera irá emitir um alerta sonoro "Pronto para configuração Wi-Fi".
- Certifique-se de que o seu smartphone está conectado ao roteador wireless.

Estado da luz de rede

Luz do status do Wi-Fi	Descrição
Apagada	Sem ligação Wi-Fi
Ligado	Conectada por cabo
Pisca a cada 0,2 segundos	EZLink em funcionamento (predefinição)
Pisca a cada 0,4 segundos	WPS conectando
Pisca uma vez por segundo	Wi-Fi conectado

Nota:

A câmera possui resolução de vídeo de 1080P. Para que você obtenha uma melhor experiência de vídeo, recomenda-se que o seu smartphone possua a seguinte configuração:

- IOS: versão 8.1 do sistema ou superior.
- Android: versão 4.1 do sistema ou superior. O seu smartphone deve possuir Unidade de processamento gráfico (GPU).

2 Adicionar a Câmera IP

É possível adicionar sua câmera IP R2 Foscam utilizando um Smartphone.

Se você possuir em seu smartphone um aplicativo de leitura de QR Code, utilize-o para ler o código encontrado na capa deste Guia de instalação rápida e ser direcionado para a página de download do aplicativo Foscam. Após a instalação você verá o ícone abaixo:



Foscam

Nota:

Se você não possuir em seu smartphone o aplicativo de leitura de QR Code, basta acessar a App Store ou o Google Play e pesquisar a palavra "Foscam". Encontre o aplicativo com o ícone idêntico ao mostrado acima e faça a instalação em seu aparelho. Antes de realizar o download, certifique-se de que o desenvolvedor do aplicativo seja ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Adicionar a Câmera IP
Execute o aplicativo Foscam e em seguida crie uma conta de usuário Foscam, caso não possua uma. Após acessar sua conta Foscam, clique no botão "+", leia o QRCode colado em sua câmera ou digite manualmente o código UID, clique em "No Wi-Fi Connection" (se estiver configurando pela primeira vez), informe um nome para a câmera, deixe o campo "Camera Password" em branco (se estiver configurando pela primeira vez), defina e confirme a nova senha para a câmera e informe senha da rede WiFi, caso esteja configurando a câmera sem estar conectada ao cabo de rede. Clique em Connect e aguarde. O seu celular deve estar conectado na mesma rede WiFi que você irá configurar a câmera e ambos devem estar próximos do roteador WiFi.

Após a configuração você poderá visualizar a câmera em seu smartphone. Se a ligação Wi-Fi for realizada com sucesso, a câmera irá emitir alertas sonoros.

Nota:

Apenas o App "Foscam" possibilita as novas funcionalidades como configuração EZLINK, atualização online, mensagem push, etc. Outros apps que não sejam "Foscam" não permitirão a utilização destes recursos.


3 Acessar a Câmera IP pelo navegador

■ Portal de internet P2P

Após a adicionar a sua câmera com sucesso através da aplicação, a câmara fará a conexão com sua rede Wi-Fi local e poderá ser acessada pelo seu smartphone de qualquer lugar.

Também é possível acessar sua câmera Foscam através do portal Web P2P: <https://www.myfoscam.com> no seu computador Windows utilizando o Internet Explorer.

Caso já tenha adicionado sua câmera através do aplicativo Foscam no smartphone, basta iniciar a sessão e acessar sua câmera diretamente através da navegador.



■ Acesso com o navegador

Como alternativa ao acesso da câmera através do portal Web P2P, é possível acessar sua câmera diretamente através da rede local e remotamente através do reencaminhamento de porta.

1. Transfira a "ferramenta de pesquisa de equipamentos" através de <http://www.foscam.com>.



NOTA:

Certifique-se de que a câmera e o computador estejam ambos conectados na mesma rede LAN.

2. Abra a "ferramenta de pesquisa de equipamentos".

Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Clique duas vezes na lista da câmera aqui, e o seu navegador padrão abrirá a página de início de sessão.

4. Quando iniciar sessão pela primeira vez, deverá fazer o download e instalar o suplemento.

5. Após iniciar sessão, você poderá controlar a câmera através do navegador.

4 Perguntas mais frequentes

Esqueceu o nome do usuário ou senha?

Retornar para as configurações originais de fábrica:

1. Com a câmera ligada, mantenha pressionado o botão "Reset" na câmera por cerca de 10 segundos e em seguida solte o botão.

2. Aguarde aproximadamente 30 segundos. A câmera irá emitir alertas sonoros assinalando que a reposição foi realizada com sucesso e, em seguida, reinicia automaticamente e repõe as predefinições. O nome de utilizador e a palavra-passe são repostos para o nome de utilizador (admin.) e palavra-passe (em branco) predefinidos.

NOTA:

● Após resetar a câmera, será necessário configurar novamente a conexão Wi-Fi, seguindo novamente o assistente de configuração através do aplicativo do smartphone.

● Se não for possível conectar sua câmera à rede Wi-Fi utilizando o assistente de configuração, é possível configurar a rede Wi-Fi manualmente, através da conexão da câmera no roteador utilizando o cabo de rede fornecido. Consulte manual do usuário no site Foscam em <http://www.foscam.com>.

5 Assistência Técnica

Se você tiver algum problema com sua Câmera IP, entre em contato com nosso suporte técnico através do site www.foscam.com.br ou através do email: contato@foscam.com.br.

Os comentários e sugestões para melhoria dos produtos Foscam são bem-vindos!

FOSCAM[®]



Link para o Certificado CE:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com