



Montage und Installation – Kurzanleitung

Aussenkamera HP IP



Modell: FI9900EP / FI9901EP



Modell: FI9803EP




Modell: FI9903P

Wenn benötigen Sie Englisch Anweisungen, Werkzeuge usw.
Bitte besuchen Sie <http://www.foscam.com> > Support
(Unterstützen) > Download Center (Download-Center).

V5.1.2
EE201048

Packungsinhalt



IP Kamera



Netzteil



Befestigung

(Außer FI9900EP / FI9901EP)



Montage und Installation
– Kurzanleitung




Garantiekarte

Sicherheitswarnung


- Bitte das Passwort Ihres Foscam APP Konto und Kamera-Benutzername regelmäßig ändern, das Passwort sollte aus eine Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen stehen.
- Bitte halten Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Kamera und Foscam APP Konto sicher.
- Bitte aktualisieren Sie Ihre Kamera für die neueste Firmware alle drei Monate, dass wird eine bessere Produkterfahrung und Sicherheit Ihrer Kamera gewährleisten.

1 Physikalische Beschreibung


FI9803EP / FI9903P



FI9900EP / FI9901EP



2 Hardware Verbindung




1. Verbinden Sie Ihre Kamera über das Ethernet-Kabel mit dem Router / Schalter.
2. Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz.
Für FI9900EP, FI9901EP, FI9803EP ist ein Netzteil nicht notwendig wenn der Router oder Switch POE unterstützt.
Anderenfalls verbinden Sie bitte das Netzteil mit der Kamera.

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte:

Stellen sie sicher, daß Ihr Computer und die IP-Kamera sich im gleichen Netzwerksbereich befinden.

3 Wege Zugang IP Kamera via APP



1. Laden Sie und installieren Sie APP aus Apple APP Store oder Google Play herunter, oder scannen Sie den QR Code und installieren Sie direkt auf.



Foscam

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte:

- Achten Sie darauf, dass Ihr WLAN-Router für DHCP aktiviert ist, und mit dem Internet verbunden ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist und sich neben der Kamera befindet.
2. Führen Sie die Foscam APP auf Ihrem Smartphone aus. Registrieren Sie sich mit einem Foscam Cloud-Konto und melden Sie sich dann an. Bitte führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um Ihre Kamera hinzuzufügen.




Tippen Sie hier an. Tippen Sie hier an. Scannen Sie den QR Code auf Kamera. Verbindung hergestellt!

4 Wege Zugang IP Kamera via PC

■ Foscam Cloud-Service

1. Besuchen Sie Foscam Cloud Website <https://www.myfoscam.com> auf Ihrem PC.
2. Registrieren Sie einen Foscam Cloud Konto. Wenn Sie bereits ein Konto auf Foscam APP haben, können Sie sich direkt anmelden.
3. Klicken Sie "Add New Device", dann folgen Sie den Setup-Assistent um die Kamera hinzufügen.




■ Web-Oberfläche

1. Verbinden Sie die Kamera mit Netzadapter und Ethernet Kabel.
2. Laden Sie "Equipment Search Tool" aus dem Download Zentrum unter <http://www.foscam.com/download-center/software-tools.html>.
3. Führen Sie die Suchfunktion, Doppel Klick auf die IP Adresse der Kamera im LAN Liste, der Standard Webbrowser wird gestartet und das Login-Fenster wird angezeigt.
4. Loggen Sie sich bei der Kamera mit Standard Benutzername und Passwort ein, bei der Admin und (leer). Bitte ändern Sie den Benutzernamen und das Passwort einmal erfolgreich eingeloggt.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für die Details über Einstellung und weitere Informationen.


5 Hardware-Installation

FI9803EP / FI9903P



1. Schrauben Sie die Halterung mit mitgelieferten Schrauben an die Wand.
2. Befestigen Sie die Kamera mit einer Schraube an der Montagehalterung.

FI9900EP / FI9901EP



Befestigen Sie die Kamera am Standort Ihrer Wahl und nutzen hierbei die Schrauben, die der Kamera beigelegt sind.

Bitte beachten Sie:

Stellen Sie sicher, dass die Steckeranschlüsse am Ende der des Kabelstranges vor Regen oder Wasser geschützt sind. Diese Anschlüsse sind nicht wetterfest.

6 Wichtiger Hinweis

■ Kamera Benutzername / Passwort

Der Benutzername/das Passwort der Kamera sind erforderlich, um über den Computer auf Ihre Kamera zugreifen und sie verwalten zu können. Diese können die Sicherheit Ihrer Kamera deutlich verbessern.

Falls Sie eines von ihnen vergessen haben, müssen Sie die „Reset“ Taste an der eingeschalteten Kamera drücken und festhalten. Wenn Sie eine Sprachansage hören, lassen Sie die Taste los. Die Kamera wird automatisch neu gestartet und die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt. Dann wird der Standardbenutzernahme/das Standardpasswort zum Admin / (leer).

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen, müssen Sie die Kamera von der Foscam APP löschen, und sie anschließend erneut hinzufügen.

■ Foscam Cloud-Service Konto/Passwort

Das Foscam Cloud-Service Konto/Passwort wird verwendet, um Zugriff auf die Foscam APP oder die Foscam Cloud-Service-Webseite zu erhalten. Sie können sich mit einem Konto/Passwort auf einer der beiden registrieren.

■ Speichermedium

Unterstützt Cloud-Speicherung, NVR(Network Video Recorder), Micro SD-Karte. Falls Sie einen ganzen Tag lang Videos ansehen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Foscam NVR benutzen.

■ Firmware-Upgrade

Sie können die Firmware auf der Foscam APP mit der neuen Funktion "One-key Online Upgrade" aktualisieren (Gehen Sie in die Foscam APP, wählen Sie **Settings > Firmware Upgrade**).

Um Ihre Kamera zu aktualisieren, können Sie die neueste Version auch von der Firmenwebseite herunterladen <http://www.foscam.com> (Besuchen Sie die Webseite, wählen Sie **Support > Download Center > Firmware Downloads**).

■ Sicherheitshinweise

- Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausreichend ist, bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen.
- Bitte befestigen Sie die Kamera und die Halterungen mit den mitgelieferten Halterungsschrauben, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung eines Brandrisikos oder von Stromschlägen, bewahren Sie die Kamera bitte an einem trockenen und kühlen Ort auf, und setzen Sie die Kamera keiner feuchten Umgebung aus.
- Die Kamera ist ein elektronisches Gerät, bewahren Sie sie daher nicht in der Nähe von Kindern auf.
- Ändern Sie Ihren Standard-Port zu einem größeren Bereich, um Hacker-Angriffe zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Protokolle Ihrer Foscam Kameras häufiger. Foscam Kameras verfügen über integrierte Protokolle, die Ihnen anzeigen, welche IP-Adressen Zugriff auf die Kamera haben.

7 Technische Unterstützung

Wenn Sie Probleme mit Ihrer Foscam IP Kamera haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu dem Foscam Händler auf, von dem Sie die Kamera gekauft haben. Falls Ihr Problem nicht gelöst werden kann, schicken Sie bitte eine E-Mail an unser technisches Kundenbetreuungsteam in der Foscam Zentrale unter **tech@foscam.com**.

Wir begrüßen jede Zusendung von hilfreichen Kommentaren und Anregungen zur Verbesserung der Foscam Produkte!



Webseite mit CE-Zertifikat:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Veröffentlichte Information über Importeure und Exporteure:
<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

www.foscam.com

Haben Sie Fragen? Bei allen Fragen rund um die Installation kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: **tech@foscam.com** —Wir sind für Sie da!

Aufgrund von Updates und anderen Erneuerungen könnte der Inhalt dieser Anleitung von dem Inhalt unserer offiziellen Webseite abweichen. Wir bitten Sie in diesem Fall aktuelle Daten der Webseite (www.foscam.com) zu entnehmen.