



Lyninstallationsguide

HD IP-kamera med P2P



Model: R2/R4

V1.0

Æskens indhold



IP Kamera



Wi-Fi Antenne



Strøm Forsyning



Lyninstallationsguide



Garantikort





Bundplade

Sikkerhedsadvarsel

- Foscam kameraer og netværks videooptagere kræver god sikkerhedspraksis for at beskytte dine personlige oplysninger. Du bør jævnligt ændre adgangskoden til dit kamera eller din netværks videooptager, som består af en kombination af 8-10 tal, bogstaver og symboler.
- Du skal opdatere dit kamera eller din netværks videooptager regelmæssigt. Sørg for at dit kamera eller din netværks videooptager har den seneste firmware installeret, der passer til din specifikke model, for at opnå en bedre oplevelse.


1 Introduktion til hardwaren

■ Beskrivelse




■ Installation af hardware

Installer dit kamera i loftet eller på væggen med det medfølgende monteringsbeslag.



■ Hardwareforbindelse



1. Installer antennen, og anbring den lodret.
2. Tænd for din trådløse router.
3. Forbind strømadapteren til kameraet.

Inden du starter, skal du være opmærksom på følgende:

- Sørg for, at din smartphone befinder sig i nærheden af kameraet.
- Hvis du vil bruge en trådløs forbindelse, skal du undlade at bruge et ethernetkabel til kameraforbindelsen. Og kameraet vil afspille stemmemeddelelser "Klar til WiFi konfiguration".
- Sørg for, at smartphonen er forbundet med din trådløse router.

■ Netværk lysstatus

Statuslampe for WiFi	Beskrivelse
Slukket	Ingen WiFi-forbindelse
Vedvarende blitz	Kablet forbindelse
Blinker hvert 0,2 sekund	EZLink træder i kraft (standard)
Blinker hvert 0,4 sekund	WPS tilkobles
Blinker langsomt én gang i sekundet	WiFi er tilkoblet

Bemærk:

Kameraet har en 1080P video-output. Sørg for at opnå en meget mere jævn videooplevelse på din smartphone. Den anbefaler, at din smartphone har følgende konfiguration:

- IOS: systemversion 8.1 og senere.
- Android: systemversion 4.1 og senere, og at smartphonen har en grafikprocessor (GPU) funktion.

2 Tilføj IP-kameraet

Du kan tilføje Foscam IP-kameraet med en smartphone.

1. Download appen

Hvis du har en QR Code App på din telefon, kan du scanne koden nedenfor.



Foscam

Bemærk:

Hvis du ikke har en QR-kodeapp på din telefon, kan du blot gå til App Store eller Google Play Store og søge efter »Foscam«. Find appen med det samme ikon som ovenfor, og download den på din enhed. Kontrollér, at du downloader appen fra ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Tilføj IP-kameraet

Kør appen og registrer en Foscam-konto. Efter login kan du trykke på »+«-knappen på appen og følge installationsvejledningen for at tilføje dit kamera.

Hvis Wi-Fi-forbindelse oprettes, vil kameraet afspille stemmemeddelelser.

Bemærk:

Kun med den officielle "Foscam" App, kan du opleve de nye funktioner, herunder EZLINK, online opdatering, og push beskeder osv. Tredjepart Apps udover "Foscam" officielle App har ikke disse funktioner.


3 Få adgang til IP-kameraet

■ P2P-webportal

Efter dit kamera er blevet tilføjet af app'en, har kameraet været i en Wi-Fi-forbindelsestilstand.

Du kan også få adgang til dit Foscam-kamera via vores P2P-webportal: <https://www.myfoscam.com> på din Windows-pc med Internet Explorer.

Hvis du allerede har registreret og tilføjet IP-kameraet på Foscam App, behøver du ikke registrere det igen. Log i stedet ind og få adgang til kameraet direkte via appen eller din browser.



■ Browseradgang

Som en alternativ måde at få adgang til kameraet via P2P-webportalen, kan du få adgang til kameraet direkte via det lokale netværk og eksternt via omdirigering af port.

1. Download "Søgeværktøj til udstyr" fra <http://www.foscam.com>.



Bemærk:

Sørg for, at kameraet og computeren begge er i samme LAN.

2. Åbn "Søgeværktøj til udstyr".

Equipment Search Tool			
Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E56AB1E	IPC

3. Dobbeltklik på kameralisten her, og din standardbrowser vil åbne op til login-siden.
4. Når du logger ind første gang, skal du downloade og installere add-on'en.
5. Når du er logget ind, kan du administrere kameraet via browseren.

4 Ofte stillede spørgsmål

Har glemt brugernavn/adgangskode

Gendan kameraets fabriksindstillinger:

1. Tryk og hold »Genstart«-knappen på kameraet nede i cirka 10 sekunder, mens kameraet er tændt, og giv slip.
2. Vent i cirka 30 sekunder efter at have sluppet knappen. Kameraet afspiller stemmemeddelelser, som meddeler at nulstilling er udført, og derefter udføres en genstart og gendannelse af fabriksindstillingerne automatisk. Brugernavn og adgangskode vil blive sat til standard brugernavn (admin) og adgangskode (tom).

Bemærk:

- Efter gendannelse af fabriksindstillingerne, skal du opsætte Wi-Fi-forbindelsen igen. Du kan følge opsætningsguiden i appen for at konfigurere din Wi-Fi-forbindelse igen.
- Hvis din enhed ikke forbinder til Wi-Fi med opsætningsguiden, så kan du opsætte Wi-Fi manuelt efter at forbinde kameraet med en kablet forbindelse. Se brugervejledningen på Foscam-hjemmesiden på <http://www.foscam.com>.

5 Teknisk support

Hvis du har problemer med dit Foscam IP-kamera, kan du kontakte Foscam-forhandleren, hvor du købte kameraet, eller du kan sende en e-mail til Foscam-hovedsædets tekniske supportteam: **tech@foscam.com**. Vi modtager gerne dine værdifulde kommentarer og forslag til at forbedringer af Foscams produkter !

FOSCAM[®]



CE Certificate Website:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com