



Gyors telepítési útmutató

HD IP kamera P2P funkcióval



Modell: R2/R4

V1.0

A csomag tartalma



IP kamera



Wi-Fi antenna



Tápadapter



Gyors telepítési útmutató



Garanciajegy





Tartókonzol

Biztonsági figyelmeztetés

- A megfelelő adatvédelem biztosítása érdekében a Foscam kamerák és felvevők használata során tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket. Változtassa rendszeresen a kamera, illetve a felvevő jelszavát, amely álljon összesen 8-10 szám, betű és egyéb szimbólum kombinációjából.
- Rendszeresen frissítse a kamerát és a felvevőt. A minőségi élmény érdekében gondoskodjon arról, hogy a kamerára és a felvevőre az adott modellnek megfelelő legújabb firmware legyen telepítve.


1 Hardver bevezetés

Fizikai leírás




A hardver telepítése

Szerelje fel a kamerát a plafonra vagy a falra a csomagban lévő tartókonzollal.



A hardver csatlakoztatása



- Szerelje fel a vezeték nélküli antennát, és állítsa függőleges helyzetbe.
- Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.
- Csatlakoztassa a tápegységet a kamerához.

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, figyeljen a következőkre:

- Okostelefonja legyen a kamera közelében.
- Ha vezeték nélküli csatlakoztatást kíván használni, ne csatlakoztassa a kamerát hálózati kábellel. Ekkor a kamera hangjelzéssel jelzi, hogy készen áll a WiFi konfigurálásra.
- Okostelefonja legyen a vezeték nélküli routerhez WIFI-n csatlakoztatva.

Hálózati állapotjelző lámpa

Hálózati jelzőfény	Leírás
Kikapcsolva	Nincs Wi-Fi kapcsolat
Folyamatos jelzőfény	Vezetékes hálózati kapcsolat
0,2 másodpercenként villog	Az EZLink működik (alapbeállítás)
0,4 másodpercenként villog	WPS csatlakozás folyamatban
Lassan villog, másodpercenként	Wi-Fi csatlakoztatva

Megjegyzés:

A kamera 1080P videokimenettel van felszerelve. Ahhoz, hogy okostelefonján a lehető legjobb minőségű videolejátszást élvezhesse, a következő okostelefon-konfiguráció ajánlott:

- IOS: 8.1 vagy újabb verziójú operációs rendszer.
- Android: 4.1 vagy újabb verziójú operációs rendszer, továbbá az okostelefonban legyen grafikai processzor (GPU) egység.

2 Hozzáférés az IP kamerához okostelefonnal

A Foscam IP kamerát okostelefon segítségével adhatja hozzá.

1. Az alkalmazás letöltése

Ha van QR-kódolvasó alkalmazás a telefonján, olvassa be vele az alábbi QR-kódot.



Foscam

Megjegyzés:

Ha nincs a telefonján QR-kód olvasó alkalmazás, látogasson el az App Store vagy a Google Play Store oldalára, és keressen rá a „Foscam” kulcsszóra. Töltse le készülékére azt az alkalmazást, amelyik mellett a fenti ikon látható. Ügyeljen arra, hogy a ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD. által kifejlesztett alkalmazását töltse le.

2. Az IP kamera hozzáadása

Indítsa el az alkalmazást, majd hozzon létre egy Foscam fiókot. Miután bejelentkezett, érintse meg a „+” ikont az alkalmazásban, majd kövesse a beállítás varázsló utasításait a kamera hozzáadásához.

Ha a WiFi csatlakozás sikeres, a kamera hangjelzést ad.

Megjegyzés:

Kizárólag a gyári "Foscam" applikációval tapasztatható meg újításainkat, mint például az EZLINK funkció, az online firmware frissítés, a közvetlen telefonos értesítés és még sok más egyéb is természetesen.

A külső fejlesztők által biztosított alkalmazásokban ezek az új funkciók nem érhetők el.


3 Hozzáférés az IP kamerához

■ P2P internetes portál

Miután a kamerát sikeresen hozzáadta az alkalmazással, a kamera WiFi csatlakozási módban van.

Foscam kamerájához <https://www.myfoscam.com> P2P webportálunkon keresztül is hozzáférhet Windows operációs rendszerrel működő számítógépen keresztül, Internet Explorer böngésző használatával.

Ha a Foscam alkalmazáson keresztül már regisztrált és hozzáadta az IP kamerát, nem kell újra regisztrálnia. Csak jelentkezzen be, ezután közvetlenül hozzáférhet a kamerához az alkalmazáson vagy a böngészőn keresztül.



■ Elérés a böngészőből

A P2P webportálon kívül helyi hálózaton keresztül is hozzáférhet a kamerához közvetlenül, vagy távolról, porttovábbítással.

1. Töltse le a készülékkereső alkalmazást („Equipment Search Tool”) a <http://www.foscam.com> weboldáról. wbhelyről.



Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a kamera és a számítógép ugyanabban a LAN hálózatban legyenek.

2. Nyissa meg a készülékkereső alkalmazást.

Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Kattintson duplán az itt látható kamerák listájára. Ekkor az alapértelmezett böngészőben megnyílik a bejelentkezési oldal.
4. Az első bejelentkezésnél le kell töltenie és telepítenie kell a bővítményt.
5. A bejelentkezés után a böngészőn keresztül kezelheti a kamerát.

4 GYIK

Elfelejtett felhasználónév / jelszó

A kamera gyári beállításainak visszaállítása:

1. A kamera bekapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva a kamerán lévő „Reset” gombot kb. 10 másodpercig, majd engedje fel.
2. A gomb felengedését követően várjon kb. 30 másodpercet. Ha a visszaállítás sikeres, a kamera hangjelzést ad, majd automatikusan újraindul és beállítja a gyári beállításokat. Visszaáll a gyári felhasználónév (admin) és jelszó (üres).

Megjegyzés:

- Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállítása után újra be kell állítani a Wi-Fi kapcsolatot. Ehhez kövesse az alkalmazás Beállítás Varázslójának útmutatását.
- Ha a készülék nem csatlakoztatható a Wi-Fi-re a Beállítás Varázslójának használatával, saját kezűleg is beállíthatja a Wi-Fi kapcsolatot a kamera vezetékes csatlakoztatását követően. Lásd még a Foscam honlapján, a <http://www.foscam.com-on> található Felhasználói Útmutatót.

5 Műszaki segítségnyújtás

Ha problémái adódnak Foscam IP kamerájával, lépjen kapcsolatba a Foscam viszonteladóval, akitől a készüléket vásárolta, vagy küldjön e-mailt a Foscam központi technikai ügyfélszolgálatának a tech@foscam.com címre. Foscam termékekkel kapcsolatos észrevételei segítenek nekünk termékeink jobbá tételében, ezért örömmel fogadjuk azokat.

FOSCAM®



CE tanúsítványunk weboldala:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com