

FOSCAM
home security

Webcam

User Manual



Physical Description



Setting up your webcam

1. Privacy Cover Installation

Webcam comes with a Privacy Cover, which covers your webcam when it's not used, and prevents web hackers spying on you. You can follow below steps to install the privacy cover.

Step:


a. Remove the sticker on the back of the privacy cover.

b. Align the lens and attach the privacy cover to the webcam.



2. Place your webcam

Place the webcam where you want it-on the monitor or the desktop.



Beginnen Sie mit Videoanrufen

Um Videoanrufe nutzen zu können, müssen Sie und die Person, die Sie anrufen, Videoanrufanwendungen wie Skype, Youtube, Android IPTV, Zoom, Windows Live @ Messager, Google Mail, WeChat usw installieren. Neben einer USB-Kamera und Videoanruf-Anwendungbenötigen beide Anrufer

- Einen Lautsprecher (oderHeadset) und ein Mikrofon (diese Webcam verfügt über ein eingebautes Mikrofon) sowie eine Breitband-Internetverbindung(z. B. DSK, T1

- Bitte überprüfen Sie Ihre bevorzugten Anforderungen an die Videoanrufanwendung. (Die Anforderungen können zwischen verschiedenen Anwendungen variieren, aber in der Regel ist eine Upload-Geschwindigkeit von mindestens 2 Mbit/s erforderlich);

Fragen und Antworten:

F: Woher weiß ich, ob meine Kamera vom Betriebssystem erkannt wird?

A: Schließen Sie die Kamera an einen USB 2.0/3.0-An schluss an und warten bis diese erkannt wird. Um sicherzustellen, dass die Kamera korrekt installiert wurde, überprüfen Sie Folgendes: Unter Bedienfeld > Systeminstellungen > Geräte-Manager.

F: Woher weiß ich, ob meine Videoanrufanwendung meine Webcam verwenden kann?

A: Alle Videoanwendungen verfügen über eine Optionseinstellung, um das Audio- und Videogerät zu überprüfen. Überprüfen Sie anhand der Videoanwendung Folgendes: „Audioeinstellung" um sicherzustellen, dass das HD-Webkamera ausgewählt ist. Falls nicht, dann kann die Auswahl auf die HD-Webkamera geändert werden. „Videoeinstellung" um sicherzustellen, dass die HD-Webkamera ausgewählt ist. Falls nicht, dann kann die Auswahl auf die HD-Webkamera geändert werden.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Foscam-Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei welchem Sie das Gerät gekauft haben oder senden Sie eine E-Mail an das technische Support-Team des Herstellers: support@foscam.com

Ihre wertvollen Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung Der Foscam Produkte sind willkommen!

FOSCAM
home security

CE-Zertifikat kann hier heruntergeladen werden:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Für die Öffentlichkeit geöffnete Export- und Importerinformationen:
http://www.foscam.com/company/open-information.html

Hersteller: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co.,Ltd Addr: 9/F,Block F5,TCL International E City,No.1001 ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen,China,518055


www.foscam.com

Aufgrund von Produkt-Upgrades und anderen Gründen kann dieses Handbuch nicht immer rechtzeitig aktualisieren werden, was zu Abweichungen von den offiziellen Website-Informationen führen kann.Nehmen Sie bitte die offizielle Website (www.foscam.com) Informationen als Standard.

For placement on a monitor

Grasp the webcam as shown and open clip base with your other hand.

Mount the webcam,making sure the foot on the clip base is flush with the back of your monitor.



3. Connect your webcam

Plug your webcam into USB interface of PC or TV STB.

Wait about 1 minute, webcam will install automatically



Getting start with video calling

To start video call, both you and the person you call must install video-call application such as Skype, Youtube, Android IPTV, Zoom, Windows Live@Messager, Gmail, WeChat etc instant messaging applications.

As well as a USB camera and video call application, both callers need;

- A computer with speaker (or a headset) and a microphone (your webcam has built-in microphone);
- A broadband Internet connection(e.g. DSL, T1 or cable);
- Please check requirements of your video-call application. (Requirements may vary between different applications but usually a minimum of 2Mbps upload speed is required);

Q&A:

Q: How do I know if my camera is recognized by the operating system?

A: The camera can connect to any USB 2.0/3.0 port. To confirm the camera is installed correctly, check the following:
Under Control panel > System Settings > Device Manager.

Q: How do I know if my video call application can use my webcam?

A: All video application have an optional setting to review the audio and video device. Use the video application review the followings:
The Audio selection to confirm the HD Web Camera is selected.
If not, change the selection to the HD Web Camera.
The Video selection to confirm the HD Web Camera is selected.
If not, change the selection to the HD Web Camera.

Technical Support

If you have problems with your Foscam device, please contact the reseller you purchased from, or you can e-mail the headquarter technical support team: support@foscam.com

Your valuable comments and suggestions on improving Foscam products are welcomed!

FOSCAM
home security

CE Certificate statement Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Exporter and Importer Information Opened to Public:
http://www.foscam.com/company/open-information.html

Manufacturer: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
Addr: 9/F, Block F5, TCL International E City, No.1001 ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen, China, 518055


www.foscam.com

As a result of product upgrades and other reasons, this guide may not be able to update in time, resulting in inconsistency with the official website information, please take the official website (www.foscam.com) information as the standard.


FOSCAM
home security

Webcam

Bedienungsanleitung



Physikalische Beschreibung



Einrichten Ihrer Webcam

1. Privacy Cover Installation

Webcam wird mit einer Abdeckung ausgeliefert. Die Abdeckungverdeckt das Objektiv und schützt damit Ihre Privatsphäre.

Installation der Schutzabdeckung:

a. Entfernen Sie den Aufkleber auf der Rückseite der Abdeckung.

b. Richten Sie das Objektiv aus und befestigen Sie die Webcam.



2. Installation Ihrer Webcam


Speziell für Videoanrufe entwickelt, lässt sich diese Webcam überall bequem platzieren.



Zur Platzierung auf einem Monitor

Nehmen Sie die Webcam wie gezeigt und öffnen Sie die Clip-Halterung.

Montieren Sie die Webcam und stellen Sie sicher, dass der Fuß auf der Clip-Basis bündig mit der Rückseite des Monitors ist.



3. Verbindung mit PC

Schließen Sie Ihre Webcam an die USB-Schnittstelle Ihres PCs oder TV STB an.

Warten Sie etwa 1 Minute, Webcam wird automatisch installiert.



Beginnez votre videosurveillance

Pour profiter des appels vidéo, vous ainsi que personne quevous appelez devez installer une application d'appelvidéo telle que Skype, Yahoo! @Messenger, WindowsLive @ Messenger ou Gmail. En plus d'une caméra USB etd'une application d'appel vidéo, les deux appelants ontbesoin:

- Un ordinateur avec haut-parleur (ou un casque) et unmicrophone (votre webcam a déjà un microphone intégré);
- Une connexion Internet à large bande (par exempleADSL, Fibre Optique, DSK, T1 ou câble);
- Veuillez vérifier les exigences de votre applicationd'appel vidéo préférée. (Les exigences peuvent varierentre différentes applications, mais une vitesse detéléchargement minimale de 2 Mbps est généralementrequise);

Pour le placement sur un moniteur


Saisissez la webcam comme indiqué et ouvrez la base duclip avec l'autre main.Montez la webcam, en vous assurant que le pied de labase du clip affleure l'arrière de votre moniteur.



3. Connectez votre webcam

Branchez votre webcam sur l'interface USB du PC ou duTV STB.

Attendez environ 1 minute, la webcam s'installeraautomatiquement.



Prise en main des appels vidéo

Pour profiter des appels vidéo, vous ainsi que personne quevous appelez devez installer une application d'appelvidéo telle que Skype, Yahoo! @Messenger, WindowsLive @ Messenger ou Gmail. En plus d'une caméra USB etd'une application d'appel vidéo, les deux appelants ontbesoin:

- Un ordinateur avec haut-parleur (ou un casque) et unmicrophone (votre webcam a déjà un microphone intégré);
- Une connexion Internet à large bande (par exempleADSL, Fibre Optique, DSK, T1 ou câble);
- Veuillez vérifier les exigences de votre applicationd'appel vidéo préférée. (Les exigences peuvent varierentre différentes applications, mais une vitesse detéléchargement minimale de 2 Mbps est généralementrequise);

Q&R:

Q: Comment savoir si mon appareil est reconnupar le système d'exploitation?

R: Connectez l'appareil à n'importe quel portUSB 2.0 / 3.0. Une fois la caméra reconnue. Pourvous assurer que la caméra est correctementinstallée, vérifiez les points suivants :Sous Panneau de configuration > Les paramètres du système > Gestionnaire de périphériques.

Q: Comment savoir si mon application d'appel vidéopeut utiliser ma webcam?

R: Toutes les applications vidéo ont un paramétredop tion pour revoir le périphérique audio et vidéo.À l'aide de l'application vidéo, passez en revue leséléments suivants:
La sélection audio pour garantir que le caméra Web HD est sélectionné.
Sinon, changez la sélection pour la caméra Web HD.
La sélection vidéo pour garantir que la caméra Web HD

Supporttechnique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil-Foscam, veuillez contacter le revendeur auprès duquelvous avez acheté, ou vous peut envoyer un e-mail àl'équipe d'assistance technique du siège: support@foscam.com

Vos précieux commentaires et suggestions sur'amélioration des produits Foscam sont les bienvenus!

FOSCAM
home security

Site Web de déclaration de certificat CE:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Ilinformations sur l'exportateur et l'importateur ouvertes au public:
http://www.foscam.com/company/open-information.html

Fabricant: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd Addr: 9/F, Block F5, TCL International E City, No.1001 ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen, China, 518055


www.foscam.com

A la suite de mises à niveau de produits et pour d'autres raisons,ce guide peut ne pas être à jour, entralnantune incohérence par rapport au site officiel, veuillezprendre le site officiel (www.foscam.com) comme norme.


FOSCAM
home security

Webcam

Manuel de l'Utilisateur



Description physique



Configurer votre webcam


1. Installation du couvercle deconfidentialité

La webcam est livrée avec un clapet de confidentialité, celui-ci couvre votre webcam lorsqu'ellen'est pas utilisée et empêche les pirates Web de vousespionner. Il assure ainsivotre sécurité, intimité et tranquillité. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivreles étapes ci-dessous pour installer le cache deconfidentialité.

Étape:


a. Retirez l'autocollant au dos du cache deconfidentialité.

b. Alignez l'objectif et fixez le cache de confidentialitésur la webcam.



2. Placez votre webcam

Spécialement conçue pour les appels vidéo, cette webcam est facile à placer n'importe où.




FOSCAM
home security

Webcam

Manual de usuario



DescripciónFisica



Configurandosuwebcam


1. Instalación del cierre de privacidad

La webcam viene con una cierre de privacidad, para que puedaocultar La vision de su webcam cuando no estáenuso y evitarespias informáticos. Proporcionase-guridad, privacidad y tranquilidad. Si quieres, puedesseguir Los pasos a continuación para instalar el cierrecubierta de privacidad

Pasos:

a. Retire la pegatinaen la parte posterior del cierre de privacidad


b. Alinee la lente y fije la cubierta de privacidad a la webcam.



2. Coloque su webcam


Sudiseño le permitecolocarsu webcam para usarladesde el monitor o desde el escritorio.

Para colocaren un monitor, sujete la webcam como se muestra y abra la base del clip con la otra mano.



Para colocar en un monitor

Monte la webcam, asegurándose de que el pie en la base del clip, esté al mismonivel con la parte posterior de su monitor.



3. Conectesu webcam

Conectesu webcam a la interfaz USB de PC o TV STB. Espereaproximadamente 1 minuto, la webcam se instalaráautomáticamente



Comenzar con las videollamadas

Para aprovechar las videollamadas, tanto ustedcomo la persona a la que llama debeninstalar una aplicación de videollamadascomo Skype, Youtube, Android IPTV, Zoom, Windows Live @ Messager, Gmail, WeChat, etc., Además de una cámara USB y una aplicación de video llamada, ambas personas que llamannecesitan;

- Una PC con altavoz (o auriculares) y un micrófono (suwebcam tiene un micrófonoincorporado);
- Una conexióna Internet de bandaancha (por ejemplo, DSK, T1 o cable);
- Verifique los requisitos de suaplicación de videollama-dapreferida. (Los requisitospuedenvariar entre diferentesaplicaciones, perogeneralmente se requiere un mínimo de velocidad de carga de 2*Mbps*);

Preguntas y Respuestas:

P: ¿Cómosési el sistemaoperativoreconoce mi cámara?

R: Conecte la cámara a cualquierpuerto USB 2.0 / 3.0. El Sistema reconocerála webcam. Para asegurarse de que la webcam se hayainstaladocorrectamente, verifique lo siguiente;

En Panel de control> Ajustes del sistema > Adminis trador de dispositivos.

P: ¿Cómosési mi aplicación de videollamadaspuedeusar mi cámara web?

R: Todas las aplicaciones de videotienen una opción de configuración para revisar el dispositivo de audio y video. Usando la aplicación de video revise lo siguiente:

La selección de audio para garantizar que estéseleccionado de la webcam HD.

Si no, cambie la selección a la webcam HD.

La selección de video para garantizar que se seleccione la webcam HD.

Si no, cambie la selección a la webcam HD.

Soportetécnico

Si tieneproblemas con sudispositivoFoscam, comuníquese con el distribuidordondecompró el producto o también puedeenviar un correoelectrónico al equipo de soportetécnico del fabricante:

support@foscam.com

¡Sus vallosocomentarios y sugerencias para mejorar los productosFoscam son bien recibidos!

FOSCAM
home security

CE FC

Declaración del Certificado CE Sitio web:

http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Información del exportador e importadorabierta al público:

http://www.foscam.com/company/open-information.html

Fabricante: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

Direcczón: 9 / F, Bloque F5, TCL International E City, No.1001 ZhongShanyuan Rd., Distrito de NanShan, Shenzhen, China, 518055

www.foscam.com

Como resultado de actualizaciones de productos y otrasrazones, estaguíapuede no poderactualizar a tiempo, lo que resultaenin-consistencia con el informacióneficial del sitio web, por favor tome nota del sitio web oficial (www.foscam.com).


FOSCAM
home security

Webcam

Manuale d'istruzione



Descrizione fisica



Programmare la tua telecamera

1. Installazione della Privacy Cover

La webcam viene venduta con una Privacy Cover, questa copre la telecamera quando non è in uso e previene gli hacker del web dallo spiarti attraverso la telecamera. Fornisce sicurezza, privacy e tranquillità If you like, you can follow the steps below to install the privacy cover.

Passo:


a. Rimuovete lo sticker sul retro della Privacy Cover.

b. Allineate la lente e attaccate la Privacy Cover alla Webcam.



2. Sistemate la vostra webcam

Creata per venire incontro alle preferenze dell'utente per le videochiamate, posizionatela dove preferite: sul monitor oppure sul desktop.



Per posizionarla sul monitor

Tenere la telecamera come mostrato e aprite la base clip con l'altra mano.

Montate le telecamera assicurandovi che la base clip sia ben assicurata al vostro monitor.



3. Connettete la vostra webcam

Collegate la vostra webcam con l'USB al vostro PC o alla TV STB.

Aspettate circa 1 minuto, la webcam si installerà automaticamente.



Iniziare una video chiamata

Per ottenere il massimo da ogni videochiamata voi e la persona che desiderate chiamare dovreste entrambi installare applicazioni quali Skype, Youtube, Android IPTV, Zoom, Windows Live @ Messager, Gmail, WeChat ecc. Per quanto riguarda una camera USB e le videochiamate, entrambi i partecipanti avranno bisogno di:

- Un computer con speaker (o cuffie) e un microfono (la vostra webcam ha integrato un microfono);
- Una connessione Internet a banda larga (es. DSK, TI o cavo);
- Controllate i requisiti per le videochiamate riportate nella vostra applicazione prescelta. (I requisiti possono variare da applicazione ad applicazione ma general-mente è richiesto un minimo di velocità di upload di 2*Mbps*)

Q&A:

Q: Come so se la mia camera è stata riconosciuta dal mio sistema operativo?

A: Connettete la camera a una porta USB 2.0/3.0. Una volta che la camera è stata riconosciuta, per assicurasi che sia stata installata correttamente, controllate le seguenti specifiche:

In Pannello di controllo > Impostazioni di sistema > Gestione dispositivi.

Q: Come posso sapere se la mia applicazione permette l'utilizzo di webcam?

A: Tutte le applicazioni contengono impostazioni per il controllo di dispositivi audio e video. Controllate le seguenti impostazioni video:

Dalla selezione audio assicuratevi che il Videocamera Web HD sia selezionato.

Dalla selezione video assicuratevi che la Videocamera Web HD sia selezionata.

Se così non fosse cambiate la selezione scegliendo Videocamera Web HD.

Supporto Tecnico

Se avete dei problemi con il dispositivo Foscam, per favore contattate il rivenditore da cui avete effettuato l'acquisto e potete sempre contattare tramite e-mail il reparto tecnico della sede centrale:

support@foscam.com

I vostri commenti e suggerimenti sono molto importanti per migliorare i prodotti Foscam e sono sempre ben accetti.

FOSCAM
home security

CE FC

Certificato CE:

http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Informazione aperta al pubblico su importatore ed esportatore:

http://www.foscam.com/company/open-information.html

fabbricante: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

Addr: 9/F, Block F5, TCL International E City, No.1001 ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen, China, 518055


www.foscam.com

Come risultato dell'upgrade del prodotto e di altre ragioni, questa guida potrebbe non essere aggiornata in tempo reale, avendo come risultato qualche incongruenza con le informazioni riportate nel sito ufficiale. Prendete sempre le informazioni del sito ufficiale (www.foscam.com) come riferimento.

FOSCAM
home security

ウェブカメラ

ユーザーマニュアル



物理的な説明



ウェブカメラをセットアップする


1. プライバシーカバーの取り付け

ウェブカメラにはプライバシーカバーが付いています。プライバシーは、使用していないときのウェブカメラをカバーし、ウェブハッカーによるスパイを防ぎます。セキュリティ、プライバシー、および安心を提供します。必要に応じて、以下の手順に従ってプライバシーカバーを取り付けることができます。

ステップ:


a. プライバシーカバーのステッカーをはがします。

b. レンズをウェブカメラに合わせて取り付けます。



2. ウェブカメラを配置する

あなたがビデオ通話をするのが好きな方法のために設計されました、あなたがそれを望む場所にウェブカメラをモニターかデスクトップに置いてください。



モニターへの設置用

図のようにウェブカメラをつかみ、もう一方の手でクリップベースを開きます。

クリップベースの足がモニターの背面と同じ高さになるように、ウェブカメラを取り付けます。



3. ウェブカメラを接続する

PCまたはTV STBのUSBインターフェイスにWebカメラを接続します。

約1分待つと、Webカメラが自動的にインストールされます。



ビデオ通話の開始

ビデオ通話を利用するには、あなたと通話相手の両方がSkype、Youtube、Android IPTV、Zoom、Windows Live @ Messager、Gmail、WeChatなどのインスタントメッセージングアプリケーションなどのビデオ通話アプリケーションをインストールする必要があります。USBカメラとビデオ通話アプリケーションだけでなく、両方の発信者が必要です。

- スピーカー（またはヘッドセット）とマイク（Webカメラにはマイクが内蔵されています）を備えたコンピュー
- ブロードバンドインターネット接続（DSL、T1、ケーブルなど）
- ご希望のビデオ通話アプリケーションの要件を確認してください（要件はアプリケーションによって異なる場合がありますが、通常、最低2Mbpsのアップロード速度が必要です）。

質疑応答

尋ねる私のカメラがオペレーティングシステムによって認識されているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

回答:カメラをUSB 2.0 / 3.0ポートに接続します。カメラが認識されると、カメラが正しくインストールされていることを確認するには、以下を確認してください。

[コントロールパネル] > システム設定 >

[デバイスマネージャ]の下。

尋ねる: ビデオ通話アプリケーションがあるのウェブカメラを使用できるかどうかはどうすればわかりますか？

回答: すべてのビデオアプリケーションには、オーディオおよびビデオデバイスを確認するためのオプション設定があります。ビデオアプリケーションを使用して、以下を確認します。

HD Webカメラが選択されていることを確認するためのオーディオの選択。

そうでない場合は、選択をHD Webカメラに変更します。

HD Webカメラが選択されていることを確認するためのビデオ選択。

技術サポート

SFoscamデバイスに問題がある場合は、購入した販売店に連絡するか、本社のテクニカルサポートチーム（support@foscam.com）に電子メールを送信してください。

Foscam製品の改善に関する貴重なコメントや提案をお待ちしています！

FOSCAM
home security

CE FC

CE証明書ステートメントWebサイト：

http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

公開されている輸出業者および輸入業者の情報:

http://www.foscam.com/company/open-information.html

メーカー：深センフォスカムテクノロジー株式会社

住所：9階、F5ビル、TCLインターナショナルシティ、1001中山園路、南山区、深セン、中国


www.foscam.com

製品のアップグレードやその他の理由により、このガイドは時間内に更新できず、公式Webサイトの情報と一致しない場合があります。公式Webサイト（www.foscam.com）の情報を基準としてください。


FOSCAM
home security

Webcam

Gebruikershandleiding



Fysieke beschrijving



Uw webcam installeren


1. Installatie van Privacy Klep

de webcam wordt geleverd met een Privacy Klep. Deze bedekt uw webcam wanneer deze niet wordt gebruikt en voorkomt dat webhackers u bespioneren. Biedt veiligheid, privacy en gemoedsrust. Als u wilt, kunt u onderstaande stappen volgen om de privacybescherming te installeren.

Stap:


a. Verwijder de sticker aan de achterkant van de privacy klep.

b. Bevestig de privacy klep aan de webcam recht voor de lens.




2. Webcam Plaatsing

Plaats de webcam op de gewenste plek op de monitor van uw computer.



Pak de webcam vast zoals afgebeeld en open de clip met uw hand.


Zet de webcam vast door de clip dicht te drukken zoals afgebeeld.



3. Webcam aansluiten

Sluit de USB-stekker aan op een USB poort van uw computer.

Wacht ongeveer 1 minuut zodat de camera automatisch wordt geinstalleerd.



Start een video gesprek

Om te kunnen gebruik maken van videogesprekken, moeten zowel u als de persoon die u belt software voor videogesprekken installeren, zoals Skype, YouTube, Android IPTV, Zoom, Windows Live @ Messager, Gmail, WeChat enz. Beide gebruikers hebben het volgende nodig;

- Een computer met speaker of headset (Deze webcam heeft een microfoon).
- Een goed internet verbinding.
- Controleer de vereisten van de gebruikte software. (Dit kan variëren, maar meestal is een verbinding van 2MBps upload vereist).

Vraag en Antwoord:

V: Hoe weet ik of mijn camera wordt herkend door het besturingssysteem?

A: Sluit de camera aan op een willekeurige USB 2.0 / 3.0-poort, zodra de camera wordt herkend. Controleer bij instellingen om er zeker van te zijn dat de camera correct is geïnstalleerd; Onder Configuratiescherm> Systeeminstellingen> Apparaatbeheer.

V: Hoe weet ik of mijn toepassing voor videogesprekken mijn webcam kan gebruiken?

A: Alle videotoepassingen hebben een mogelijkheid om het audio- en videoapparaat te bekijken. Bekijk het volgende met behulp van de video-applicatie:
De Audio-selectie om ervoor te zorgen dat de HD-webcamera is geselecteerd.
Zo niet, verander dan de selectie naar de HD-webcamera.
De videoselectie om ervoor te zorgen dat de HD-webcamera is geselecteerd.
Zo niet, verander dan de selectie naar de HD webcamera.

Technische ondersteuning

Als u problemen heeft met uw Foscam-apparaat, neem contact op met de winkel waar u de camera gekocht heeft, of u kunt u het technische ondersteuningsteam van het Foscam e-mailen:
support@foscam.com

Uw opmerkingen en suggesties voor verbetering van Foscam-producten zijn welkom!

FOSCAM
home security

CE Certificaten website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Exporter and Importer Information Opened to Public:
http://www.foscam.com/company/open-information.html

Fabrikant: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
Addr: 9/F, Block F5, TCL International E City, No.1001 ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen, China, 518055

www.foscam.com

Als gevolg van productupgrades en andere redenen kan deze handleiding mogelijk de meest recente zijn.
Dit kan resulteren in inconsistentie met de officiële website-informatie, gebruik de officiële website (www.foscam.com) informatie als standaard.